


مصادر الجزيرة

شاحنات التزود بالوقود المتنقلة





التعليمات الخاصة بشاحنات التزود بالوقود المتنقلة

أعد شاحنة التزود بالوقود المتنقلة طراز YDJ-50 مناسبة لمستودعات النفط وموقع البناء والمزارع والعمليات الميدانية الأخرى إضافة نقاط الانصهار للشاحنات أو غيرها من معدات الوقود. زيت بدرجة حرارة ≥ 55 درجة مئوية.

ت تكون هذه السلسلة من شاحنات التزود بالوقود المتنقلة من المحركات ومضخات الزيت وأجهزة قياس التدفق والفلاتر وصمامات الملف اللولبي. وهي سهلة الحمل وموثوقة وتتميز بالتشغيل السريع والصيانة بسيطة وسهولة الاستخدام. كما يمكنها عرض حجم التزود بالوقود الفردي وحجم التزود بالوقود التراكمي. بعد إعادة التزود بالوقود لمرة واحدة، يمكن مسح البيانات طالما تم ضبط العجلة اليدوية الصفرية. يتم عرض بيانات التزود بالوقود على الشاشة، التي تتميز بوضوحها وأناقتها، ويمكن تشغيلها بشكل مستقل.





1 - المؤشرات الفنية الرئيسية

1 - نطاق التدفق Δ : 130 لتر / دقيقة $\geq \Delta \geq 264$ لتر/دقيقة.

2 - واجهة المدخل والمخرج: المدخل / الأنابيب المستدقة البريطانية (BSPT) مقاس 2 بوصة، خيط داخلي ؛ مخرج الزيت/أنبوب مقاس 2 بوصة.

3 - القدرة على التكيف البيئي:

(1) درجة الحرارة : من - 25 درجة مئوية إلى + 55 درجة مئوية.

(2) الرطوبة النسبية : من 30 % إلى 90 %.

(3) الضغط الجوي : من 86 إلى 106 كيلو باسكال.

4 - مصدر إمداد الطاقة:

(1) الجهد : 380 فولت من التيار المتردد.

(2) التردد : 50 هرتز.

(3) الطاقة : 2.2 كيلو واط.

5 - دقة القياس: $\pm 0.2\%$





2 - التكوين والتكييف القياسي

تتكون شاحنة التزود بالوقود المتنقلة طراز YD-50-J من الأجزاء التالية:

مضخة الزيت، مقياس التدفق، الفلتر، محرك ثلاثي الأطوار بقدرة 2.2 كيلو واط، 220 فولت من التيار المباشر، صمام بملف لولي مقاس 2 بوصة، إلخ.

قائمة التكوين كما يلي:

1 - عدد 1 مضخة ذات هيكل منزلق طراز YB-50 .


2 - عدد 1 بكرة كهربائية مقاس 2 بوصة.

3 - عدد 1 خزانة تحكم كهربائية.


4 - عدد 1 صمام بملف لولي.

5 - عدد 1 مقياس لجريان الأنابيب مقاس 1 بوصة.





3 - الرسم الهيكلي





4 - خطوات العملية والاحتياطات

خطوات التشغيل:

1. جميع الواردات وال الصادرات متصلة ومحتملة.
2. قم بتوصيل مصدر الطاقة.
3. ابدأ تشغيل المحرك.

التدابير الوقائية:

1. لا يمكن تركها في وضع الخمول.
2. قم بتنظيف الفلتر بانتظام.





5 - الصورة





لمزيد من الخدمات والمنتجات
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني :
www.masader-j.com






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Masader AL-Jazeera

Mobile Refueling Locomotive



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الترخيص






Instructions for mobile refueling vehicles

YDJ-50 mobile refueling truck is suitable for oil depots, construction sites, farms and other field operations to add melting points to vehicles or other fuel equipment $\leq 55^{\circ}\text{C}$'s oil.

This series of mobile refueling vehicles consists of motors, oil pumps, flow meters, filters, flow meters and solenoid valves. It is easy to carry, reliable, fast operation, simple maintenance and easy to use. It can display the volume of single refueling and the cumulative refueling volume. After a single refueling, the data can be cleared as long as the zero handwheel is adjusted. The refueling data is displayed on the display, which is clear and beautiful, and it can be operated independently.





1 – Main technical parameters

1. Flow range A: $130\text{L / min} \leq A \leq 264 \text{ L / min}$

2. Inlet and outlet interface: inlet BSPT 2"Internal thread; oil outlet 2"Pipe.

3. Environmental adaptability:

1) Temperature: $-25^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$.

2) Relative humidity: 30~90 %.

3) Atmospheric pressure: 86~106 kPa.

4. Power supply:

1) Voltage: AC380V.

2) Frequency: 50 Hz.

3) Power: 2.2 kW.

5. Measurement accuracy: $\pm 0.2 \%$



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



2 – Composition and standard configuration

YDJ-50 mobile refueling vehicle consists of the following parts:

Oil pump , flowmeter , filter , flow meter , 2.2 kW three-phase motor,
DC220V 2-inch solenoid valve Etc.


The configuration list is as follows:

- 1) 1 YB-50 slide pump.
- 2) 2 " 1 electric reel.
- 3) 1 electrical control cabinet.
- 4) 1 solenoid valve.
- 5) 2 " 1 pipe flowmeter.






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



3 – Structural diagram



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com


www.masader-j.com

5



الشركة حاصلة على الترخيص





4 – Operation steps and Precautions

Operation steps :

1. All imports and exports are connected and sealed.
2. Plug in the power supply.
3. Start the motor.

Precautions :

1. Can't idle.
2. Clean the filter regularly.





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



5 – Photo



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com

7



الشركة حاصلة على الترخيص

ISO



شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

For more Products & Services
Visit our Web site :
www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com



الشركة حاصلة على الترخيص

